


Montageanleitung

Einbau Bewegungsmelder SHE-B-250

Tipp: Der Kopf des Bewegungsmelders kann mit einem doppelseitigen Klebeband (z.B. Tesa Powerstrips) an einem der „Flügel“ an einem Boden oder Schubladelement befestigt werden.



Hinweis-Text:

Anschluß von max. 5 Stück LED-Bändern in 2.200 mm oder 4 Stück in 2.800 mm



Eine Entsorgung mit dem normalen Haushaltsabfall ist nicht zulässig!
Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung / Recycling erfolgen.
A disposal on domestic waste is not permitted!
A disposal must be according the public requirements of waste disposal / recycling.

Stand: 26.04.2015
Art.-Nr.:
Änderungen vorbehalten